

No.1



有線・無線接続ガイド

バッテリー内蔵無線LANモバイルルータ

CQW-MRB2


Version: CQW-MRB2_Q/G-A_V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、別紙「No.2 設定ガイド」裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

本製品の特長

Wi-Fi ステーションを持ち運んで、いつでもインターネットを楽しめる！



お手持ちの 3G モバイル端末を使えば、移動中や屋外でも、手軽にパソコンやゲーム機をインターネットに接続できます。

本製品の LAN ポートを WAN ポート（インターネット回線用ポート）に切り替えることにより、屋内のブロードバンドルータとして利用することもできます。

手順の確認

- 本紙を参照してください。

STEP 1 インターネット回線を接続

(a) 3Gモバイル端末を接続 (b) インターネット回線を接続

STEP 2 パソコン/iPhone を接続

無線 LAN で接続					
有線で接続	iPhone iPad	Windows 7	Windows Vista	Windows XP	Mac OS X
					無線LAN アダプタ

- 別紙「No.2 設定ガイド」を参照してください。

STEP 3 本製品の設定


(a) 3Gモバイル端末を接続した場合 (b) インターネット回線を接続した場合

STEP 4 ゲーム機の接続

Wii	PS3	DSi/DSi LL	DS Lite	PSP
-----	-----	------------	---------	-----

必要なものを準備する


はじめに以下のものをお手元に準備してください。



以下のものを別途用意してください。

- LANポートまたは無線LAN搭載パソコン、iPhone、またはiPad
- 3Gモバイル端末 (3Gモバイル端末で接続するときのみ)
- インターネット回線 (有線でインターネット接続するときのみ)
- インターネットに契約したときの書類 (プロバイダなどの接続資料)

各部の名称




工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 (ログインID)	admin
パスワード	password
IP アドレス	192.168.1.1
ネットワーク名 (SSID)	planexuser
ネットワーク認証	共有キー
データの暗号化	WEP (64bit) / 文字列 (5 文字)
キーのインデックス	1
WEP キー	本製品背面にあるラベル内の「WEP Key」を確認してください。 ※初期設定の WEP キーは半角英数字の 5 文字となります。 ※WEP キーは製品ごとに異なります。

バッテリーの取り扱い方法




- お買い上げ時のバッテリーは十分充電されていません。必ず付属の AC アダプタで充電をしてからお使いください。
- バッテリーの連続駆動時間は、約 4 時間です。「電源スイッチ」をオンにして、「Charge」ランプが点灯しているときは、付属の AC アダプタで充電をしてください。

STEP 1 インターネット回線を接続


(a) 3Gモバイル端末

はじめに機器を接続します。次の手順を行ってください。


※別途3Gモバイル端末を用意してください。



付属の AC アダプタを本製品とコンセントにつなぎます。



本製品前面の「Power」ランプが緑色で点灯し、「Wireless/WPS」・「Internet」ランプが緑色で点灯または点滅します。



以上で接続は完了です。
本紙裏面の「STEP 2」へ進みます。


(b) インターネット回線

インターネット回線を使用ときには、パソコンは本製品に無線LANで接続してください。


① はじめに現在の接続状況を確認します。

通信機器や有線ルータを使用して、インターネット接続しているとき

1. インターネット契約時にプロバイダや回線業者から、購入もしくはレンタルされた通信機器(モデム)があるか、以下の図を参考に確認してください。




2. パソコンの電源をオフにし、パソコンと通信機器(または有線ルータ)と接続しているLANケーブルを外します。



インターネットの契約をYahoo! BBやケーブルテレビとしているときは、通信機器のACアダプタを外し、30分ほど電源を切った状態にしてください。

インターネット回線 オフにする Yahoo! BBやケーブルテレビの通信機器が直前で接続していた情報を記憶しているため、他のネットワーク機器(本製品など)もインターネットに接続できない場合があります。30分ほど電源を切ることで、記憶していた情報を消去し、インターネットの接続が可能になります。



インターネットマンションやホテルで、インターネット接続しているとき





インターネットに契約していないとき

インターネットプロバイダや回線業者と契約して、インターネット回線を用意してください。

② 本製品をインターネット回線に接続します。



インターネット回線の接続とは…お使いの環境により、接続方法が異なります。以下を参考に接続してください。



以上で接続は完了です。
本紙裏面の「STEP 2」へ進みます。

STEP 1でこまったときは…?

本製品の電源が入らないときは、右記の内容を確認してください。
※それでも改善されないときは、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認ください。

- ・ACアダプタが正しく接続されていますか？
- ・他製品のACアダプタを使用していないですか？
- ・延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。
- ・他のコンセント差込口に替えてみてください。
- ・正しい電源、電圧で使用していますか？

有線で接続

パソコンを有線LANで接続する場合は、インターネットには3Gモバイル端末で接続してください。

- 1 パソコンをオフにします。
 - 2 本製品のLANポートと、パソコンのLANポートを別途用意したLANケーブルで接続します。
 - 3 LANポートとは、電話線のモジュラージャックより一回り大きいポートのことを指します。
※お使いの機器によっては、[LAN]と記載されています。
 - 4 パソコンをオンにします。
- ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。
-
- 以上で接続は完了です。
別紙「設定ガイド」の「STEP 3」へ進みます。
- STEP 2でこまったときは…?
- Ethernetランプが点灯しません
- 本製品側面の「LAN」ポートにLANケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
 - LANケーブルの不良も考えられるので、他のLANケーブルで接続し直してください。
- 無線LANで接続する場合
- iPhone・iPad
- iPadを使用するときは、以下の手順を参考に接続してください。
- 1 iPhoneのメインメニューより「設定」をタッチします。
 - 2 設定メニューの「Wi-Fi」をタッチします。
 - 3 Wi-FiをONにします。
 - 4 「ワイヤレスネットワーク」を選択し、「planexuser」をタッチします。
 - 5 本製品の暗号化キーを入力します。
 - 6 「planexuser」の左に、チェックマーク(✓)が表示されていることを確認します。

「planexuser」の左に、チェックマーク(✓)が表示されていることを確認します。
- 以上で接続は完了です。
別紙「設定ガイド」の「STEP 3」へ進みます。
- Windows 7
- 内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法が不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。
- ※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。
- 1 「スタート」をクリックします。
 - 2 「コントロールパネル」をクリックします。
 - 3 「インターネットへの接続」をクリックします。
 - 4 「ワイヤレス(W)」をクリックします。
 - 5 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
 - 6 「planexuser」を選択し、「接続」をクリックします。
 - 7 システムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」のアイコンをクリックし、「接続」と表示されていることを確認します。

※「インターネットへの接続」が無い場合は、「ネットワークの状態とタスクの表示」→「ネットワークに接続」をクリックし、手順④に進みます。
※コントロールパネルがアイコン表示の場合は、「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」をクリックし、手順④に進みます。

①「planexuser」を選択します。
②「自動的に接続する」にチェックを入れます。

①「WEPキー」を半角英数で入力します。
②「OK」をクリックします。

●「接続できませんでした」と表示されたときは、入力に誤りがあります。
[キャンセル]をクリックし、もう一度①から接続してください。

●「接続に失敗しました」など表示されたときは、2～3分ほどお待ちいただいた後、もう一度①から接続してください。

●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。
- 以上で接続は完了です。
別紙「設定ガイド」の「STEP 3」へ進みます。
- Windows Vista
- 内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法が不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。
- ※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。
- 1 「スタート」をクリックします。
 - 2 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
 - 3 本製品の暗号化キーを入力します。
 - 4 「planexuser」を選択し、「接続」をクリックします。
 - 5 「planexuser」に正しく接続しました」と表示されることを確認します。
 - 6 「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。
 - 7 「接続」をクリックします。

①「planexuser」を選択します。
②「接続」をクリックします。

①「WEPキー」を半角英数で入力します。
②「接続」をクリックします。

●「接続できませんでした」と表示されたときは、入力に誤りがあります。
[キャンセル]をクリックし、もう一度①から接続してください。

●「接続に失敗しました」など表示されたときは、2～3分ほどお待ちいただいた後、もう一度①から接続してください。

●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。
- 以上で接続は完了です。
別紙「設定ガイド」の「STEP 3」へ進みます。
- Windows XP
- 内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法が不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。
- ※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。
- 1 「スタート」をクリックします。
 - 2 「コントロールパネル」をクリックします。
 - 3 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。
 - 4 「ネットワーク接続」をクリックします。
 - 5 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
 - 6 本製品の暗号化キーを入力します。
 - 7 「接続」をクリックします。

①「planexuser」を選択します。
②「接続」をクリックします。

①「WEPキー」を半角英数で入力します。
②「接続」をクリックします。

●「接続できませんでした」と表示されたときは、入力に誤りがあります。
[キャンセル]をクリックし、もう一度①から接続してください。

●「接続に失敗しました」など表示されたときは、2～3分ほどお待ちいただいた後、もう一度①から接続してください。

●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。
- 以上で接続は完了です。
別紙「設定ガイド」の「STEP 3」へ進みます。
- Mac OS X
- ※Mac OS X 10.5 の画面を使って説明しますが、Mac OS X 10.6/10.4 も同じ操作となります。(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。)
- 1 ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。
②「AirMacをオンにする」をクリックします。
 - 2 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
 - 3 本製品の暗号化キーを入力します。
 - 4 ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。
②「planexuser」をクリックします。

①「WEPキー」を半角英数で入力します。
②「OK」をクリックします。

●「接続できませんでした」と表示されたときは、入力に誤りがあります。
[キャンセル]をクリックし、もう一度①から接続してください。

①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。
②「planexuser」の左に、チェックマーク(✓)が表示されていることを確認します。
- 以上で接続は完了です。
別紙「設定ガイド」の「STEP 3」へ進みます。
- 無線LANアダプタを使用する
- 設定を始める前に、あらかじめ以下を済ませておいてください。
※無線LAN子機のソフトウェアやユーティリティをパソコンにインストールしておいてください。
- WPS ボタンを使って接続する
- ご利用の無線LANアダプタがWPS機能に対応している場合は、以下の手順を行ってください。
- 1 WPS対応の無線LAN子機を取り付けたパソコンを用意し、本製品とパソコンの電源がオンになっていることを確認します。
 - 2 本製品側面の「WPSボタン」を5秒以上10秒以内押し続けて離します。
 - 3 無線LAN子機の「WPSボタン」、または接続ユーティリティ上の「WPSボタン」を押します。

「Wireless/WPS」ランプが点灯します。
2分以内に次の手順を行ってください。

無線LAN子機の「WPSボタン」、または接続ユーティリティ上の「WPSボタン」を押します。

●セキュリティ設定内容(暗号キーなど)は、WPS機能によって新しく設定されます。
●WPSのボタンの有無や位置、設定方法については、各機種ごとに異なります。詳細は各無線LAN子機の取扱説明書をご確認ください。
●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。
- 手動で接続する
- お使いの機器により接続方法が異なります。無線LANアダプタの取扱説明書をご確認頂き、以下の本製品初期値の内容を設定して接続してください。
- 【本製品の初期値】

・ネットワーク名 (SSID)	planexuser
・ネットワーク認証	共有キー
・データの暗号化	WEP (64bit) / 文字列 (5文字)
・キーのインデックス	1
・WEPキー	本製品背面にあるラベル内の「WEP Key」を確認してください。

※初期設定のWEPキーは半角英数の5文字となります。
※WEPキーは製品ごとに異なります。
- 以上で接続は完了です。
別紙「設定ガイド」の「STEP 3」へ進みます。
- STEP 2でこまったときは…?
- 無線LANが接続できません
- 本製品と無線LAN子機との間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障害物がない所で、本製品に近い所で、再度接続をお試しください。
 - 電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジや他通信機器から離れた接続してください。
 - パソコンを再起動してください。
- 3
- 4
- DA110119_CQW-MRB2_QIG_A

設定ガイド

本紙は「有線・無線接続ガイド」の手順の続きです。
先に「有線・無線接続ガイド」を参照してください。

Version: CQW-MRB2_QIG-B_V1

STEP 3 本製品の設定

(a) 3Gモバイル端末を接続した場合

1 はじめに本製品前面の「Internet」ランプを確認します。

「Internet」ランプが点灯したとき

本製品前面の「Internet」ランプが3分ほど経って、点滅から点灯に切り替わったときは、自動的に接続されています。WEBブラウザを起動し、そのまま右記の「接続状況を確認する」に進んでください。

「Internet」ランプが点滅のままのとき

3分ほど経っても、本製品前面の「Internet」ランプが点滅のままのときは設定が必要です。そのまま2に進んでください。

2 WEBブラウザを起動します。

インターネット
Internet Explorer

iPhoneやiPadをお使いのときは、Safariを起動してください。

3 アドレス欄にIPアドレス「192.168.1.1」を入力し、<Enter>キーを押します。

4 ①ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を入力します。
②[OK]をクリックします。

5 WEB設定画面が表示されます。「一般設定」をクリックします。

6 「WAN」をクリックし、「3G/3.5G」をクリックします。

手順の確認

●以下の手順は、別紙「No.1 有線・無線接続ガイド」を参照してください。

STEP 1 インターネット回線を接続

STEP 2 パソコン/iPhone を接続

●本紙を参照してください。

STEP 3 本製品の設定

(a) 3Gモバイル端末を接続した場合 (b) インターネット回線を接続した場合

STEP 4 ゲーム機の接続

Wii PS3 DSi/DSi LL DS Lite PSP

(インターネット回線を設定するときは右記を参照してください)

7 お使いのUSBデータ通信アダプタに合わせて設定します。

①「標準の接続先を使用」が選ばれていることを確認します。
②お使いの機種に合わせて「キャリア」を選びます。
③[適用]をクリックします。

本製品には以下の機種が登録されています。

NTT DoCoMo L-05A(mopera U)
NTT DoCoMo A-2502(mopera U)
SoftBank 定額制
SoftBank 従量制
Emobile
b-mobile

8 「設定の保存に成功しました。」と表示されたら、[適用]をクリックします。

9 本製品が再起動し、前面の「Internet」ランプが緑色で点滅から点灯に切り替わることを確認します。

10 [OK]をクリックします。

11 「3G/3.5G」設定画面に戻ります。

以上で設定は完了です。右記の「接続状況を確認する」に進んでください。

STEP 3 本製品の設定

(b) インターネット回線を接続した場合

インターネット回線を接続するときには、パソコンは本製品に無線LANで接続してください。

1 はじめに本製品前面の「Internet」ランプを確認します。

「Internet」ランプが点灯したとき

本製品前面の「Internet」ランプが3分ほど経って、点滅から点灯に切り替わったときは、自動的に接続されています。WEBブラウザを起動し、そのまま右記の「接続状況を確認する」に進んでください。

「Internet」ランプが点滅のままのとき

3分ほど経っても、本製品前面の「Internet」ランプが点滅のままのときは設定が必要です。そのまま2に進んでください。

2 WEBブラウザを起動します。

インターネット
Internet Explorer

iPhoneやiPadをお使いのときは、Safariを起動してください。

3 アドレス欄にIPアドレス「192.168.1.1」を入力し、<Enter>キーを押します。

4 ①ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を入力します。
②[OK]をクリックします。

5 WEB設定画面が表示されます。「セットアップウィザード」をクリックします。

6 「次へ」をクリックします。

7 ①「PPPoe」接続です」と表示されていることを確認します。
②「次へ」をクリックします。

③「ルータが検出されました」と表示されたとき

すでに設定は完了しています。画面右上の「X」をクリックして画面を閉じ、「接続状況を確認する」へ進み、インターネットの接続を確認してください。

④「判別失敗しました」と表示されたとき

下記の点を再度ご確認ください。セッティングウィザードを再度実行してください。

- 本製品と通信機器（モデム）とが、LANケーブルでしっかりと接続されているか確認してください。
- 通信機器（モデム）の電源が入っているか確認してください。
- 「LAN/WANスイッチ」が「WAN」側にセットされているか確認してください。

(3Gモバイル端末を設定するときは左記を参照してください)

8 PPPoEと表示されていることを確認します。

②「ユーザー」にプロバイダ指定のユーザ名を入力します。

③「パスワード」にプロバイダ指定のパスワードを入力します。

④「OK」をクリックします。

9 「設定の保存に成功しました。」と表示されたら、[適用]をクリックします。

10 本製品が再起動し、前面の「Internet」ランプが緑色で点滅から点灯に切り替わることを確認します。

11 [OK]をクリックします。

[OK]をクリックしたあとに、WEBブラウザがエラー表示したときは…

- 本製品前面の「Internet」ランプが緑色で点灯しているときは、そのまま「接続状況を確認する」に進んでください。
- インターネット接続するまで時間がかかることがあります。2分程お待ちいただいてから、ブラウザの更新ボタンをクリックしてください。
- 別の無線LANルータと無線LAN接続しているときは、切断してください。

以上で設定は完了です。下記の「接続状況を確認する」に進んでください。

接続状況を確認する

1 アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」を入力し、<Enter>キーを押します。

2 弊社のホームページが表示されていることを確認します。

以上で全ての設定は完了です。

ほかのパソコンを接続する場合は「STEP 2」へ、ゲーム機を接続する場合は「STEP 4」へ進んでください。

STEP 3でこまったときは…?








WEB設定画面にログインできません

「セットアップウィザード」で設定できません

- セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止して頂き、再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。
- 設定するパソコンのIPアドレスが「自動取得」になっている必要があります。IPアドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
- 本製品を出荷時の状態に戻して頂き、改めてお試しください。
→初期化の方法は裏面の「初期化について」を参照してください。







STEP 4 ゲーム機の接続

Wii

- 1 Wiiメニュー画面で「Wii」を選びます。
- 2 「Wii 本体設定」を選びます。
- 3 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。
- 4 「接続設定」を選びます。
- 5 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。
- 6 「Wi-Fi 接続」を選びます。
- 7 「アクセスポイントを検索」を選びます。
- 8 アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。
- 9 検索結果から、「planexuser」を選びます。
※接続先の一覧に「planexuser」が表示されないときは「再検索」を選んでください。
- 10 本製品背面のラベルに記載されている WEP キーを入力し、「OK」を選びます。
※WEP キーの記載内容は製品ごとに異なります。
- POINT ●WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。
- 11 「この内容を保存します。よろしいですか？」と表示されるので、「OK」を選びます。
- 12 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」を選んで接続テストを開始します。
- 13 「接続テストに成功しました。」と表示され、Wii 本体の更新を確認されるので「はい」を選びます。更新が終了したら設定は終了です。
※更新がすでに済んでいるときは、「この Wii の更新はありませんでした。」と表示されます。








ニンテンドー Wii の操作に関しては、ニンテンドー Wii に付属している取扱説明書を参照してください。

PS3

- 1 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 2 「インターネット接続」が「有効」になっているのを確認し、「インターネット接続設定」を選びます。
- 3 「インターネット接続の設定を行います。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されますので、○ボタンを押します。
- 4 「設定方法を選択してください」から、「かんたん」を選び、○ボタンを押します。
- 5 「接続方法を選択してください。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されます。「無線」を選び、○ボタンを押します。
- 6 「検索する」を選び、SSID(ネットワーク名)の一覧を表示します。
- 7 一覧から「planexuser」を選び、○ボタンを押します。
- 8 「planexuser」が表示されていることを確認し、右方向キーを押します。
- 9 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「WEP」を選びます。
- 10 本製品背面のラベルに記載されている WEP キーを入力します。
※WEP キーの記載内容は製品ごとに異なります。
- POINT ●WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。
- 11 「プロキシサーバー」の画面が表示されたときは、「使用しない」を選びます。
※表示されないときは次に進んでください。
- 12 「設定一覧」の内容を確認し、○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 13 接続テストが完了して、「IP アドレス取得」に成功したら、設定は完了です。







PS3 の操作に関しては、PS3 に付属している取扱説明書を参照してください。

DSi/DSi LL

- 1 ニンテンドー DSi メニューから「はじめる」をタッチします。
- 2 右に 2 回タッチし、「インターネット」をタッチします。
- 3 「接続設定」をタッチします。
- 4 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。
- 5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- 6 検索結果から、「planexuser」をタッチします。
※接続先の一覧に「planexuser」が表示されないときは「再検索」をタッチしてください。
- 7 WEP キーの入力欄をタッチします。
- 8 本製品背面のラベルに記載されている WEP キーを入力し、「OK」をタッチします。
※WEP キーの記載内容は製品ごとに異なります。
- POINT ●WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。
- 9 「この内容を保存します。よろしいですか？」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 10 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 11 接続テストに成功したら、設定は完了です。








ニンテンドー DSi の操作に関しては、ニンテンドー DSi に付属している取扱説明書を参照してください。

DS Lite

- 1 Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー DS Lite/DS に挿込み、電源を ON にしてゲームソフトを起動します。
- 2 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。
※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi 設定」ボタンで表示されます。
- 3 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。
- 4 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。
- 5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- 6 検索結果から、「planexuser」をタッチします。
※接続先の一覧に「planexuser」が表示されないときは「再検索」をタッチしてください。
- 7 本製品背面のラベルに記載されている WEP キーを入力し、「決定」をタッチします。
※WEP キーの記載内容は製品ごとに異なります。
- POINT ●WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。
- 8 「この内容で保存します。よろしいですか？」と表示されるので、「はい」をタッチします。
- 9 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。
- 10 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設定は完了です。

ニンテンドー DS の操作に関しては、ニンテンドー DS に付属している取扱説明書を参照してください。

PSP

- 1 PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを ON にします。
- 2 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 3 「インフラストラクチャーモード」を選びます。
- 4 「新しい接続の作成」を選びます。
- 5 「検索する」を選び、SSID (ネットワーク名)の一覧を表示します。
- 6 一覧から「planexuser」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
※接続先の一覧に「planexuser」が表示されないときは「戻る」を選び、再度「検索する」を選んでください。
- 7 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「WEP」を選びます。
- 8 本製品背面のラベルに記載されている WEP キーを入力し、「OK」を選びます。
※WEP キーの記載内容は製品ごとに異なります。
- POINT ●WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。
- 9 アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
- 10 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進んで設定の確認をします。
- 11 確認ができれば、右方向キーを押して次の画面へ進み、○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 12 「接続テストをする」が表示されたら○ボタンを押し、インターネット接続が確認できれば設定は完了です。

うまく接続できないときは
・PSP のシステムソフトウェアが最新のものであるか確認してください。
・ホームメニューの「設定」-「省電力設定」-「ワイヤレス LAN 省電力モード」を選び、「切」に設定してみてください。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。

詳しくは、

プラネックス CQW-MRB2 で 検索

携帯電話から確認するときは、右記の QRコードを読み込んでください。

(<http://www.planex.co.jp/mobile/>)



初期化について

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻して頂き、再度設定をお試ください。

- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面にログインできないとき
- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続できないとき
- ・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
- ・お客様が設定された内容を元に戻したいとき



- 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。
- 初期化を行うときは、バッテリーを挿入して行ってください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品側面の「WPS」ボタンを 25 秒以上長押しします。
3. 本製品上面の「Power」ランプが点灯→点滅の順に動作し、さらに点滅→消灯したら離します。
4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

初期化が完了しましたら、有線・無線接続ガイドの「STEP 1」の手順から設定を行ってください。

同梱物について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> CQW-MRB2 (本製品) | <input type="checkbox"/> LAN ケーブル |
| <input type="checkbox"/> AC アダプタ | <input type="checkbox"/> バッテリー |
| <input type="checkbox"/> キャリケース | <input type="checkbox"/> 有線・無線接続ガイド |
| <input type="checkbox"/> 設定ガイド | <input type="checkbox"/> 安全に関する説明書/保証書 |

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

以下のホームページにアクセスしてください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/router/cqw-mrb2.shtml>

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。
●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社とのライセンスに基づき使用されています。
●ニンテンドー DS・ニンテンドー DS Lite・Wii は、任天堂の登録商標です。
●ニンテンドー DSi は、任天堂の商標です。
●ニンテンドー Wi-Fi コネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。
●「PSP・PS3」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。